# راهنمای کاربری شارژر سولار RP_SC01

## فهرست


مشخصات ..... ۲

محتویات بسته بندی ..... ۲

توجه بسیار مهم برای دارندگان محصولات اپل ..... ۵

پرسش های متداول ..... ۵

گارانتی ..... ۸

پشتیبانی ..... ۹



BAGHA DAR TABIAT
باغ در طبیعت
تجهیزات کمپینگ و ماجراجویی
www.baghadartabiat.ir

***مشخصات:***

| | |
|---|---|
| **مدل:** | RB-SC01 |
| **خروجی:** | ۵ وات، ۱/۸آمپر |
| **ابعاد:** | ابعاد بسته: ۱۴۰ × ۲۳۵ × ۱۵ میلی متر<br>ابعاد باز: ۵۶۰ × ۲۳۵ × ۵ میلی متر |
| **وزن خالص:** | ۵۱۹ گرم |
| **توان خروجی:** | ۹ وات |
| **رنگهای موجود:** | مشکی |

BAGHA DAR TABIAT
باغ در طبیعت
تجهیزات کمپینگ و ماجراجویی
www.baghadartabiat.ir

***محتویات بسته بندی:***

- یک عدد شارژر سولار ۹ وات
- چهار عدد قلاب جهت نصب روی کوله پشتی، کیف و...
- یک عدد راهنمای کاربری

## ***شارژر وسایل الکترونیکی:***

۱)شارژر سولار را باز کرده و در زیر نور مستقیم خورشید قرار دهید




۲) وسیله مورد نظر را از طریق کابل شارژ به پورت USB شارژر سولار متصل نمایید. جریان شارژ حداکثر ۱۸۰۰ میلی آمپر می باشد.

۳) برای جلوگیری از تابش نور خورشید روی وسیله مورد نظر، می توان آن را در پوشش جیب مانند شارژر سولار قرار داد.

BAGHA DAR TABIAT
www.baghadartabiat.ir

۴) پس از پر شدن باتری وسیله متصل، فرآیند شارژ به طور خودکار قطع می گردد.

## ***توجه بسیار مهم برای دارندگان محصولات اپل(آی فون، آی پد و آی پاد)***

اگر هنگام شارژ آی فون، آی پد و آی پاد با یکی از پیغامهای زیر مواجه شدید، وسیله را از شارژر سولار جدا نموده و شارژر را در وضعیت تابشی بهتری قرار دهید. یعنی نحوه قرارگیری پنل را طوری تنظیم نمایید که بیشترین مقدار تابش به صورت عمودی بر سطح پنل ها بتابد و یا اگر پشت شیشه هستید، تا حد امکان به شیشه نزدیک شوید و سپس کابل شارژ را دوباره متصل نمایید:

1) Accessory is not compatible

2 ) Accessory not Supported

3 ) Accessory not Recognized

4 ) This accessory may not be Supported

نمایش این پیامها دلیل بر نقص شارژر سولار نبوده و دلیل نمایش آنها این است که شرکت اپل جهت انحصاری نمودن بازار شارژر، نرم افزار مدیریت شارژر محصولات خود را به گونه ای طراحی نموده که در صورت کاهش جریان شارژر نسبت به مقدار شارژر اورجینال، این پیامها نمایش داده شوند.

www.baghadartabiat.ir

## پرسشهای متداول:

**پرسش:** اگر وسیله مورد نظر به جریان شارژ ۱۰۰۰ میلی آمپر نیاز داشته باشد و آن را به خروجی شارژر سولار که ۱۸۰۰ میلی آمپر است متصل نماییم، آیا آسیب جدی به وسیله وارد می شود؟

***پاسخ:*** با توجه به تکنولوژی iSmart، جریان خروجی شارژر سولار به میزان جریان مورد نیاز برای شارژ کامل وسیله شارژ شونده تنظیم می گردد. بنابراین جریان شارژ هرگز بیشتر از حد مجاز نشده و آسیبی به وسیله وارد نمی گردد.

***پرسش:*** چرا شارژر سولار وسیله مورد نظر را شارژ نمی کند؟

***پاسخ:*** شارژر را در زیر نور مستقیم خورشید قرار دهید. هوای ابری یا تابش غیر مستقیم خورشید ممکن است باعث کاهش جریان شارژ شده و فرآیند شارژ را متوقف نماید.

***پرسش:*** چگونه می توان جریان ورودی وسیله مورد نظر را چک کرد؟

***پاسخ:*** به راهنمای کاربری وسیله مورد نظر مراجعه کرده یا با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

***پرسش:*** آیا در هوای نیمه ابری و یا هوایی که کاملا آفتابی باشد، می توان از این شارژر استفاده نمود؟

***پاسخ:*** بله، اما کاهش شدت تابش خورشید سبب کاهش جریان و افزایش مدت زمان شارژ می گردد.

***پرسش:*** آیا می توان از این شارژر برای شارژ پاور بانک استفاده نمود؟

BAGHA DJARDARTABIAT
www.baghadartabiat.ir

***پاسخ:*** بله، جهت ذخیره انرژی خورشید برای استفاده در طول شب، روزهای ابری و در فضاهای بسته می توان در هنگام کافی بودن تابش پاوربانک را شارژ نمود.

***توجه مهم:***

لطفا در هنگام شارژ گوشی موبایل، تبلت، پاوربانک و سایر لوازم الکترونیکی به منظور جلوگیری از تابش مستقیم خورشید و گرم شدن بیش از حد وسیله شارژ شونده، آن را در پوشش جیب مانند شارژر سولار قرار دهید.

***توجه مهم:***

شروع فرآیند شارژ نیاز به حداقل معینی از تابش خورشید دارد. در صورتی که احساس نمودید پس از پانزده دقیقه هنوز شارژ وسیله آغاز نشده است. آن را از شارژر سولار جدا نمایید. در روزهای ابری، تابش بسیار مورب یا در صورت استفاده از آفتاب پشت شیشه رنگی یا مات ممکن است این اتفاق بیافتد که کافی نبودن شدت تابش را نشان داده و نقص شارژر سولار محسوب نمی گردد.

www.baghadartabiat.ir

***احتیاط:***

از وارد آوردن صربه و جداسازی قطعات خودداری نمایید.

این محصول ضد آب نیست. لطفا از باز کردن کامل این شارژر در زیر آب خودداری نمایید.

## ***گارانتی:***

این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی تعویض می باشد.

## ***شرایط ابطال گارانتی عبارتند از:***

۱) هرگونه دستکاری شامل باز نمودن یا انجام اتصالات غیر مجاز

۲) هر گونه تغییر در شرایط ظاهری محصول مثل ضربه، ترک، خط و خش و غیره

۳) استفاده در شرایط غیر مجاز مانند عملکرد در ولتاژ یا جریان خارج از محدوده یا استفاده از کابلهایی غیر از کابل های شارژ استاندارد همراه وسایل الکترونیکی

۴) استفاده از محصول به روش یا منظوری غیر از موارد ذکر شده در این راهنما

۵) اتمام دوره گارانتی محصول

۶) خرید از فروشگاه هایی غیر از نمایندگی ها یا عاملیت های فروش مجاز

۷) آسیب های ناشی از استفاده نادرست، حرارت بالا، مواد شیمیایی و رطوبت بیش از حد

۸) عدم ارائه اصل فاکتور خرید معتبر دارای مهر نمایندگی مجاز یا عامل فروش مجاز

BAGHA DAR TABIAT
www.baghadartabiat.ir

***<u>پشتیبانی:</u>***

هرگونه اشکال یا پرسش در مورد کاربری محصول را با ایمیل زیر مطرح فرمایید:

info@baghadartabiat.com

بقا در طبیعت
BAGHA DAR TABIAT
تجهیزات کمپینگ و ماجراجویی
www.baghadartabiat.ir